

速通门使用注意事项

资料版本：V1.1

修订记录

日期	修订版本	描述	作者
2019-03-28	1.0	初稿	C04820
2019-05-20	1.1	更新图片、补充内容	m06406

目 录

1 适用范围.....	1
2 避免冲撞风险设置.....	1
3 遥控器使用须知.....	3
4 使用注意事项.....	3
5 安保注意事项.....	3

1 适用范围

- (1) 适用于所有速通门场景，特别是有保安直接管控的点位。
- (2) 对于有冲撞损伤风险较大的点位，建议实行下列多种防护、管控措施。具体障碍物、减速带、防撞条、推荐标语，现场可以按需采购设置，同时也可以咨询公司服务接口部门，给予推荐。
- (3) 建议现场将“使用注意事项”以及“安保注意事项”打印后张贴在闸机旁、保安室。

2 避免冲撞风险设置

- (1) 障碍物隔离：
在距离闸机较远的位置，因地制宜，设置障碍物，起到缩窄通道、隔离缓速、提示警示的作用。



- (2) 减速带设置：
双向通行时：在距离闸机 50CM 位置开始，中间间隔 30CM，各设置 3 条减速带，减速带高为 5CM。
单向通行时：在距离闸机 50CM 位置开始，中间间隔 30CM，设置 3 条减速带，减速带高为 5CM。



(3) 粘贴提示、警示标识:

在设备门翼或侧筒位置, 粘贴“禁止冲门, 碰撞担责”; “刷脸开门, 禁止尾随”标签;
 在设备上或隔离障碍物上或周边如墙面便宜位置, 粘贴“请减速行驶; 禁止骑行冲撞; 开门请看摄像头; 请刷卡通行; 请刷身份证; 禁止翻越; 当心夹伤; 注意安全; 请依次通过闸机; 一人一杆, 请勿跟随; 一人一杆, 跟随危险; 一人一杆, 依次通行; 禁止逆行, 自觉遵守; 闸机前请勿逗留徘徊; 抬头看屏, 安全出行”的标签。



(4) 在门翼上安装防撞条, 防撞条厚度为 1.5CM。

3 遥控器使用须知

- (1) 遥控器有两个按键，分别控制进去两个方向，按照通行方向，进入就按“进”按钮，人员通过后按“进”关闭；出去就按“出”按钮，人员通过后按“出”关闭。
- (2) 使用遥控器开关闸机门翼时，须注意通道出入口人员状态，通道内无人员时方能开关，并提醒待通行人员注意安全没，人员通行及时关闭门翼，禁止门翼常开。
- (3) 可通过 ON 和 OF 来控制遥控器的电源开关, 当不使用遥控器时，请关闭电源。

4 使用注意事项

- (1) 行人通行时，可通过刷卡或者刷脸通过，人脸识别终端显示刷脸成功且门翼打开后方可通行。
- (2) 通行时请注意开门方向，门翼有两个开门方向，人员通行时，门翼应始终朝人员前进方向开启，如果门翼开启方向和人员通过方向相反，应禁止通行。
- (3) 人员站立在通行等待（或刷卡刷脸）区域，保证人脸正对识别窗口，避免偏头、侧脸、仰头、低头等姿势(须摘除口罩、头盔、帽子等遮挡物)。



- (4) 通过闸机时请注意观察门翼状态，请勿看手机，如门翼开启异常，请联系保安。
- (5) 行人通行时，一人一闸，请勿强行闯入。
- (6) 禁止未经刷卡或刷脸直接通行，如刷卡或刷脸失败，可在安保人员核对和登记本人有效信息后放行。
- (7) 禁止反向闯入、尾随，如遇闸机告警，禁止继续通行，让人员退出通道，待告警消除后方可通行。
- (8) 非机动车通行时，须下车推行，刷脸或刷卡通行，禁止强行闯入、冲撞门翼。
- (9) 通道内请勿翻越、攀爬，禁止冲撞门翼。

5 安保注意事项

- (1) 请勿随意给无权限人员刷脸、刷卡授权开门，请确认身份后再使用遥控器开、关门。
- (2) 使用遥控器开门时，请注意通道出入口人员状态，提醒注意安全。
- (3) 保安刷卡或刷脸为人员开门时，开门方向须与人员通行方向一致，如进入时须在入口处刷卡或刷脸，离开时须在出口处刷卡或刷脸
- (4) 若人证核验失败，安保人员在核对和登记访客有效证件后，通过刷卡或遥控器打开闸门放行，须注意开门方向出入方向一致。