

EZCaptureTools_NVR 抓包工具

使用指导手册



版权声明与使用须知

版权声明

©2023 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中可能包含本公司及可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人许可，任何人不得以任何形式对前述软件进行包括但不限于复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件著作权的行为。

使用须知

由于产品版本升级等原因，本手册内容会不定期更新。

本手册仅作为使用指导，其内所有陈述、信息和建议等均不构成任何明示或暗示的担保。本手册中的图形、图表或照片等仅用于说明示例，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。

EZCaptureTools_NVR 功能说明:

主机地址: 输入 PC 的 IP 地址;

设备地址: 输入需要抓包的 NVR 地址;

用户名和密码: NVR web 界面登入时的用户名和密码 (默认为 admin, 123456);

网卡号: eth0 表示网卡一、eth1 表示网卡二一次类推

抓包端口：共六个常用端口 80、81、554、5060、3260、161,这六个端口勾选表示抓取对应端口报文，报文过滤规则为或关系，如同时勾选 80、554、5060：表示抓取端口号为 80 或 554 或 5060 的报文信息。如果这六个端口都不勾选，则表示抓取所有端口报文。

自定义：可以按照规则格式，修改抓包过滤条件，具体规则输入格式可以点击下拉标志读取参考（注：框格中显示的内容均可选择复制）。

文件保存路径：点击“浏览”，选择抓包文件保存路径。

文件名：将抓包文件进行命名。

抓包规则、文件命名及保存路径均设定完毕后，点击“开始抓包”，抓包完成后，再点击“停止抓包”，在文件保存路径下就会生成对应的抓包文件。

uniview 宇视

视无界 智以恒