

LCD 屏体色差调试辅助小工具

使用指导手册



版权声明与使用须知

版权声明

©2023 浙江宇视科技有限公司。保留一切权利。

未经浙江宇视科技有限公司（下称“本公司”）书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

本手册描述的产品中可能包含本公司及可能存在的许可人享有版权的软件。未经相关权利人许可，任何人不得以任何形式对前述软件进行包括但不限于复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可等侵犯软件著作权的行为。

使用须知

由于产品版本升级等原因，本手册内容会不定期更新。


本手册仅作为使用指导，其内所有陈述、信息和建议等均不构成任何明示或暗示的担保。本手册中的图形、图表或照片等仅用于说明示例，可能与实际产品存在差异，请以实物为准。

LCD 屏体色差调试辅助小工具，通过此工具可一键显示各种亮度的颜色，方便、快捷，便于 LCD 屏的色差调试。操作方法如下：

1、压缩包解压后，出现如下文件：

Form1.frm	2002/3/30 10:27	FRM 文件	8 KB
MSSCCPRJ.SCC	2012/3/24 11:56	SCC 文件	1 KB
white	2012/3/24 11:56	文件	20 KB
white	2005/10/9 0:11	应用程序	43 KB
white.vbp	2005/9/23 14:47	VBP 文件	1 KB
white.vbw	2005/9/23 14:47	VBW 文件	1 KB

2、双击此第四行图标 “white”，打开软件，出现如下图示：



3、根据需要的调试和验证的颜色和屏体亮度，分别选择对应的选项，然后进行调试对比。调试或对比完成后，点击“结束”，即可关闭软件。

uniview 宇视

视无界 智以恒